

マウス／タッチパネルの簡単操作で呼出状況を管理！

Windows10対応



長距離通信システム！32文字のメッセージを送信できるリモートリプライコールが、PC画面のマウス／タッチパネルの簡単操作で呼出しが可能になりました。登録メッセージをマウスで選択し、受信機番号を入力しコールボタンをクリックするだけ。受信機の呼び出し状況は、わかりやすいアイコン表示により、ひと目で確認することができるので、お知らせ漏れの心配がありません。簡単操作で誰でも安心して使いこなしていただけるシステムです。

マウス／タッチパネルの簡単操作で受信機をメッセージで呼び出し

送信機とWindows PCをUSB接続することにより、マウス操作やタッチパネル操作での登録メッセージの送信が可能。従来のリプライコールを上回る高機能&高操作性を実現しています。
※ Windows10を搭載する PC ならびにタブレットに対応

受信機は最大999台まで対応。32文字(256通り)のメッセージを登録可能

1台の送信機が対応可能な受信機は最大999台。業務の可能性を大きく広げるパワフル設計です。また、PC側で256通りの登録メッセージの管理に対応。受信機へ簡単操作でメッセージを送信できます。メッセージは全角文字で最大32文字まで登録可能。専用アプリでオリジナルメッセージを作成できます。

呼出状況は画面にアイコン表示お知らせモレの心配なし

送信した登録メッセージが受信機に届いたかどうかや、受信者が受信を確認したかどうかを、呼出状況画面のわかりやすいアイコン表示によりひと目で確認できます。呼び出しエラーの場合も再送ボタンで簡単再送、業務をスムーズに進行できます。

受信機に呼び出しメッセージを表示。お客様を確実に誘導します

呼び出しを受けると、受信機の表示窓にメッセージを表示。遠くにいるお客様も確実に誘導・案内できます。また、受信機は呼び出しを受けると、ブザー音・バイブレーション・文字情報でお知らせ。呼び出しを見逃す心配がありません。








システム構成図









呼び出し中リスト&呼び出し完了履歴リストに表示されるアイコン説明

呼出状況

アイコン	状態名	アイコンの説明
	呼出待ち	一斉呼び出しを除いては同時に呼び出しできる受信機が7個までという制限があります。呼び出し中の受信機が7個になったときに呼び出すと待ち行列に追加されてこの状態になります。このアイコンが表示されている間は、実際に受信機を呼び出していないため呼出時刻は表示されません。
	到達応答待ち	実際に受信機を呼び出してから受信機から到達確認(自動応答)が返信されるまでこのアイコンが表示されます。
	確認応答待ち	受信機から到達確認(自動応答)が返信され、受信機の確認応答(確認ボタンを押されるまで)を待っている状態のときにこのアイコンが表示されます。このアイコンが表示されたときは受信機に確実にメッセージが届いていることを示します。
	充電中応答	受信機が充電中であったときにこのアイコンが表示されます。メッセージは受信機に届いていません。
	呼出失敗	受信機が電波圏外や電源 OFF 状態のときなど、到達確認が一定時間返信されなかったときにこのアイコンが表示されます。メッセージは受信機に届いていません。

履歴

完了	中止	エラー
アイコン	状態名	アイコンの説明
	確認応答受信	受信機で確認ボタンが押されたときにこのアイコンが表示されます。
	充電中応答	受信機が充電中であったときにこのアイコンが表示されます。メッセージは受信機に届いていません。
	呼出失敗	受信機が電波圏外や電源 OFF 状態のときなど、到達確認が一定時間返信されなかったときにこのアイコンが表示されます。メッセージは受信機に届いていません。
	一斉呼び出し	一斉呼び出しが完了したときにこのアイコンが表示されます。 ※一斉呼び出し開始から約 40 秒間は、他の操作が出来ません
	到達待ち中止 (呼出後)	到達応答(自動応答)待ちのときに一斉呼び出しを行ったとき、または呼び出しキャンセル操作をしたときに応答待ちを中止してこのアイコンが表示されます。メッセージは受信機に届いていない可能性があります。
	確認待ち中止 (呼出後)	確認応答(確認ボタン)を待っている状態のときに、一斉呼び出しを行ったとき、または呼び出しキャンセル操作をしたとき、または 30 分確認応答がないときに確認応答待ちを中止してこのアイコンが表示されます。(待ち時間の 30 分は設定で変更可能です。)メッセージは受信機に届いています。

リモートプライコールPC 商品一覧



送信機(アプリ・インストーラ含む)



中継機



受信機



充電器